

## Памятка по эксплуатации подъемника ДГ15НП800

1	<p>Установить подъемник ровно по центру (вдоль центральной оси) транспортного средства, при этом основание подъемника должно находиться на <b>ровной</b> поверхности смотровой ямы. <b>Это необходимо для равномерного распределения нагрузки на пол при подъеме транспортного средства и предотвращения деформации основания подъемника.</b></p>	
2	<p>Установить спускной клапан в закрытое положение (до упора по часовой стрелке)</p>	
3	<p>Проверить болтовое соединение цилиндрической части подъемника и основания (при необходимости затянуть болтовое соединение с усилием 50-70НМ)</p>	
4	<p>Проверить подъемник на отсутствие подтеков гидравлического масла.</p>	
5	<p>Осуществить подъем транспортного средства посредством ножного насоса. Во время подъема убедиться в правильности и надежности установки подъемника относительно транспортного средства . <b>Не горизонтальный подъем транспортного средства не допустим!!!</b></p>	
6	<p>После подъема на необходимую высоту установить опорные элементы под транспортное средство и освободить подъемник от нагрузки.</p>	
7	<p>После проведения необходимых ремонтных работ осуществить плавное, равномерное опускание автомобиля на пол, вращением спускного клапана против часовой стрелки.</p>	

**!!! Выполнение вышеуказанных требований, гарантирует безопасный процесс подъема автомобиля, а также увеличивает срок эксплуатации подъемника !!!**